

DÖRRUPPSTÄLLNING

För att hålla dörren i uppställt läge öppna dörren med hjälp av dörröppnaren genom att "blippa" nyckelbrickan eller slå in kod från utsidan eller tryck på knappen från insidan.

När dörren är i öppet läge skifta den vänstra knappen på dörröppnaren från II till I
dörren kommer då stanna i uppställt läge.

För att avbryta uppställningen skifta den vänstra knappen tillbaka från I till II.



ANVÄND ENDAST DETTA SÄTT FÖR ATT STÄLLA UPP DÖRREN, ANDRA ALTERNATIV KAN FÖRSTÖRA DÖRR OCH ELLER DÖRRÖPPNARE!!